

## C-Profil für das Seriendach VW T5/T6



Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

204,61 €

204,61 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

### Beschreibung

1 Paar original VW-C-Schienen als Grundträger für den VW T5/T6 mit Serienblechdach (Flach) Komplett mit Montage-Material.

Erhältlich für kurzen oder langen Radstand.

Material: Alu, schwarz

Wir bieten diese C-Schienen für zwei Montage-Varianten an, die reine Schraubmontage (lt. VW-Vorschrift) bzw. eine kombinierte "Klebe-Schraub-Montage".

**Schraubmontage:** Diese wird so ausgeführt, dass zu den 4 vorhandenen Verschraubungspunkten, welche bereits ab Werk in den Längsrinnen des Daches eines T5/T6 vorhanden sind, 3 bzw. 4 weitere Verschraubungspunkte erstellt werden müssen und dann auf der Innenseite des Dach-Längsrahmens in bereits vorhandene Aussparungen sog. "Käfig-Schnapp-Muttern" eingesetzt werden. Auf diese Weise sind alle erforderlichen Verschraubungspunkte vorhanden und die C-Schienen entsprechen der Vorschrift von Volkswagen montiert, damit diese für die Aufnahme von Dachträger-Systemen verwendet werden dürfen. Eine Montage nur an den vorhandenen 4 bzw. 5 Verschraubungspunkten ist zwar möglich, jedoch dürfen die C-Schienen dann nicht für die Aufnahme von Dachträger-Systemen während der Fahrt verwendet werden. Bei einem vorhandenen Hartfaserhimmel ist der Aufwand dieser "Schraub-Montage" noch überschaubar, bei einem Klima- bzw. Komforthimmel dagegen sollte man sich mit der Materie schon auskennen, sonst könnten Beschädigungen an Verkleidungen bzw. am Himmel die Folge sein, was enorme Zusatzkosten verursachen würde.

**Klebe-Schraub-Montage:** Diese wird so ausgeführt, dass die C-Schienen nur an den vorhandenen Verschraubungspunkten in den Längsrinnen des Daches eines T5/T6 verschraubt wird, zusätzlich aber auf ganzer Länge vollständig in den Längsrinnen mit einem Spezial-Karosseriekleber eingeklebt werden. Diese Montageweise ist zumindest bei einem vorhandenen Klima- bzw. Komforthimmel einer reinen Schraubmontage vorzuziehen, da hier der Himmel im Fahrgastraum nicht demontiert werden muss und bei sorgfältiger Montage zudem deutlich besser die auftretenden Kräfte bei Einsatz von Dachträger-Systemen auf die eingeklebten C-Schienen und damit auf die Karosserie verteilt. Nachteil: eine spätere, evtl. erforderliche Demontage der C-Schienen ist nur mit großem Aufwand möglich.

**Lieferumfang Schraubmontage:** 1 Paar C-Schienen (original VW), je nach Radstand, 3 bzw. 4 zusätzliche Schnapp-Käfigmuttern (je nach Radstand), 14 bzw. 16 Senkkopfschrauben M6x25 VA, 2 Stk. Kunststoff-Spreizmuttern, 2 Stk. Spezialschrauben für Kunststoff-Spreizmuttern.

**Lieferumfang Klebe-Schraub-Montage:** 1 Paar C-Schienen (original VW), je nach Radstand 8 bzw. 10 Senkkopfschrauben M6x25 VA, sowie zwei Kartuschen Karosseriekleber SABATAACK.

Die vorderen Anschlussformteile für den Übergang von der Windschutzscheibe zum Trägerprofil sind nicht im Lieferumfang enthalten und bieten diese auch nicht an, da extrem teuer !

**Bitte beachten Sie:**

da der Versand für diese Schienen sehr teuer und zudem der Umgang mit der Ware während des Transportes riskant ist, bieten wir diese nur mit **SELBSTABHOLUNG** an (wir veranlassen definitiv keinen Versand mehr, auch nicht wenn der Kunde den Versand selbst in Auftrag gibt).

**Auf Wunsch führen wir auch die fachgerechte Montage der C-Schienen, bei entsprechender Terminvereinbarung, an Ihrem Fahrzeug aus. Planen Sie dazu je nach Montageart und Fahrzeug-Ausstattung ca. 3-6 Std. dafür ein.**